

## Selteka dekoderu lietotāju biežāk uzdotie jautājumi

### Kas ražo Selteka dekoderi?

Selteka dekoderi tiek ražoti ES dalībvalstī Lietuvā atbilstoši ES kvalitātes prasībām

### Kas ietilpst Selteka komplektā?

Selteka komplektā ietilpst dekoderis, distances vadības pults, divas AAA tipa baterijas, SCART vai HDMI kabelis (atkarībā no modeļa) un lietotāja rokasgrāmata.

### Ar ko Selteka TF-402 dekoderis atšķiras no Lattelecom TV Star dekodera?

Selteka TF-402 dekoderim ir pagarināts garantijas laiks - 3 gadi un tas ir paredzēts tikai bezmaksas TV kanālu skatīšanai tāpēc tam ir arī zemāka cena. TF-402 dekoderim ir viegli saprotama grafiskā izvēlņu sistēma.

### Ar ko Selteka TC-402SD dekoderis atšķiras no Lattelecom TV Star dekodera?

Selteka TC-402SD dekoderim ir pagarināts garantijas laiks - 3 gadi un tam Media atskaņotājs, kas ļauj ierakstīt TV programmas USB datu nesējā, parādīt digitālos fotoattēlus jpg formātā, kā arī atskaņot avi video failus ar DivX kodējumu un mp3 mūzikas failus. TC-402SD dekoderim ir viegli saprotama grafiskā izvēlņu sistēma.

### Kā pieslēgt dekoderi?

Savienojiet Jūsu TV un dekoderi ar komplektā iekļauto SCART vai HDMI kabeli un pieslēdziet dekoderi 220V elektrības tīklam, pievienojiet antenas vadu norādītajā antenas ieejā un ieslēdziet to ar slēdzi dekodera aizmugurē (tikai TC-402 modeļiem). Ja Jūsu TV automātiski neparādās dekodera signāls, tad ar TV tālvadības pulti Jums jānorāda atbilstoša video ieeja.

### Vai varu pieslēgt dekoderi, ja manam TV ir tikai RCA un nav SCART?

Gadījumā ja Jūsu TV nav ne SCART, ne HDMI pieslēgvietas, bet ir RCA video un audio signāla ieeja, Jums elektronikas preču veikalā jāiegādājas atbilstošu SCART pāreju.

### Vai varu pieslēgt padomju laika TV?

Ja vien šim televizoram ir SCART vai RCA pieslēgvietas, tad jā.

### Kas ir RCA?

Tautā sauktās *tulpītes* vai *banānu štekeri*, kas savienoti ar vienu video vadu (dzeltenais gals) un diviem audio vadiem (baltais un sarkanie gali)



**Kāpēc nestrādā tālvadības pulsts?**

Pulsts vada dekoderi izmantojot infrasarkanu staru signālu, tāpēc tā pārraide var tikt traucēta ar gaismu necaurlaidošiem šķēršļiem. Vadības signāla uztveršanai nepieciešama netraucēta tiešā redzamība. Pārliedzieties arī vai tālvadības pulsts baterijas ir darbaspējīgas un nepieciešamības gadījumā nomainiet tās.

**Kāpēc dekoderis neatrod ne vienu kanālu?**

Pārliedzieties vai antenas vads ir pieslēgts tam paredzētajā vietā (ieejā). Pārliedzieties vai antena ir vērsta tuvākā TV torņa virzienā un vai tai ceļā nav masīvas dzelzsbetona būves. Selteka dekoderis spēj uzrādīt signāla stiprumu gan grafiski, gan ar skaņas signālu. Jūs varat izmantot šo iespēju, lai atrastu optimālu antenas novietojumu. Atrodoties tiešā TV torņa tuvumā ir iespējams, ka signāls ir par stipru. Šādā gadījumā izmantojiet mazāku antenu bez signāla pastiprinātāja.

**Esmu ievietojis viedkarti, bet uztvērējs to neatrod; kāpēc tā?**

Viedkarte jāievieto tā, ka viedkartes dzeltenie kontakti ir versti uz leju un pilnībā ievietojas dekodera viedkartes ligzdā

**Kas man jādara, lai iedarbinātu dekoderi?**

Dekodera komplekta ir iekļauta lietotāja rokasgrāmata - sekojiet tajā rakstītajiem norādījumiem

**Kāpēc mana televizora ekrāna stūri ir sarkana antena?**

Veiciet pilnu kanālu meklēšanu un tā pazudīs, kad visi kanāli būs atrasti

**Man jau ir TV antena; vai tā derēs?**

To vislabāk pārbaudīt veicot izmēģinājumus. Bieži vien jauna antena nav jāpērk.

**Kā es varu zināt vai dekoderis ir ieslēgts?**

Ja dekodera priekšējā panelī deg zaļa gaismiņa, tad tas ir ieslēgts

**Kā es varu zināt, kad dekoderis ir izslēgts?**

Ja dekodera priekšējā panelī deg sarkana gaismiņa, tad tas ir izslēgts

**Šķiet, ka dekoderis nestrādā; ko darīt?**

Pārbaudiet vai esat veikuši tā pieslēgšanu un uzstādīšanu atbilstoši lietotāja rokasgrāmatas norādījumiem. Ja visi norādījumi ir ievēroti, bet dekoderis nedarbojas - sazinieties ar Selteka izplatītāju tālr. 67452203, e-pasts salons@hannu-pro.com vai arī dodieties uz veikalu, kur šo dekoderi iegādājāties.